

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС «ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БПЛА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ»

Atti 🚴 الله 🕬 🖬 الله HD الله 🛝 <u>10</u>0% ۲۰۰۰

PLLLC.RU

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация	. 3
Инструкция по установке и запуску проекта	. 4
Запуск и управление в программе	. 6
Управление в режиме виртуальной реальности	. 9
Управление в режиме виртуальной реальности	10
Работа в режиме виртуальной реальности	18
Устранение проблем и ошибок	22



Общая информация

учебный комплекс «Виртуальный VR-тренажер Виртуальный для отработки навыков обслуживания, предполетной подготовки и эксплуатации БПЛА различных типов» предназначен для изучения состава комплекса, а также основных действий и операций по его обслуживанию, разворачиванию и применению. Данный комплекс с помощью детальной трехмерной графики и комплекта оборудования для создания виртуальной реальности позволяет отрабатывать на практике навыки по сборке и предполетной подготовке различных гражданских и военных БПЛА мультироторного или самолетного типа. Данный комплекс воспроизводит виртуальную обстановку, материальную часть исследуемого БПЛА, а также виртуальное окружение для выполнения предполетной подготовки и запуска комплекса.

Перечень исследований и работ, которые обеспечивает комплекс:

1) Отработка полного цикла работы с выбранным комплексом от развертывания до посадки БПЛА.

2) Ознакомление с материальной частью комплексов и отработка навыков работы с наземным оборудованием при развертывании комплекса и подготовки полетного задания без риска для дорогостоящего аппарата.



Инструкция по установке и запуску проекта

1. Распакуйте, соберите и подключите к сети компьютер.

2.Установите «PLCore».

Модуль запуска программных комплексов **«PLCore»** предназначен для запуска, обновления и активации программных комплексов, поставляемых компанией «Програмлаб».

В случае поставки программного комплекса вместе с персональным компьютером модуль запуска **«PLCore»** устанавливается на компьютер перед отправкой заказчику.

В случае поставки программного комплекса без ПК вам необходимо установить программное обеспечение с USB-носителя.

Перед установкой программного обеспечения установите модуль запуска учебных комплексов **«PLCore»**. Для этого запустите файл с названием вида PLCoreSetup_vX.X.X на USB-носителе (Значения после буквы v в названии файла обозначают текущую версию ПО) и следуйте инструкциям.

3.Войдите в личный кабинет «PLCore».

ТУТ ПОНАДОБИТСЯ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ИЗ КОНВЕРТА.

Во вкладке «Личный кабинет» располагается окно авторизации по уникальному логину и паролю. После прохождения авторизации в личном кабинете представляется информация о доступных программных модулях (описание, состояние лицензии, информация о версиях), с возможностями их удаленной загрузки, обновления и активации по сети интернет.

PL-CORE				Ç	0?	-		×
ПРОЕКТЫ СЕРВИСЫ ЗАЩИТА ПО КЛЮЧУ Л	ІИЧНЫЙ КАБИНЕТ	КОНТАКТЫ						
		Авторизация						
	Логин							
	Пароль							
		Вход						
PROGRAMLAB					В	ерсия: 1.	.5.4 📃	•

Вход в личный кабинет «PLCore»

4.Активируйте проект следуя руководству пользователя «PLCore».

5.Установите **«PLStudy»** – Администрирование сервера данных учебных модулей.

Если ваш стенд предполагает автоматическую отправку результатов, а также систему ролей пользователей для работы группы, то вам понадобится программный модуль «Администрирование сервера данных учебных модулей». Модуль позволяет управлять базой данных студентов и их результатов для всех комплексов нашей компании сразу.

Установите сервер данных учебных модулей, если он ещё не установлен, на компьютер, который будет являться сервером. Для этого воспользуйтесь руководством пользователя «**PLStudy**».

По умолчанию в системе создается пользователь с именем Администратор и ролью Администратор. Этот пользователь не может быть удален, но его параметры могут быть изменены.

По умолчанию логин пользователя: admin; Пароль: admin.

6.Запустите проект.

Перед входом программа запросит логин, пароль. Здесь необходимо ввести параметры администратора или созданного на сервере («PLStudy») пользователя. При авторизации в поле «Сервер» должен быть указан IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер данных учебных модулей.

Чтобы изменить IP-адрес см. пункт «Запуск и управление в модуле» в руководстве пользователя «**PLStudy**».

Авторизация	
Логин	
Логин	
Пароль	
Пароль	
Сервер	
	<u> </u>
Вход как гость	Вход



Запуск и управление в программе



- вызов меню программы.

Меню	×
продолжить	
руководство	
НАСТРОЙКИ	
СМЕНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
ГЛАВНОЕ МЕНЮ	
PROGRAMLAB ©2022	

Кнопка **«Продолжить»** – вернуться в программу; Кнопка **«Руководство»** – вызвать руководство пользователя; Кнопка **«Настройки»** – настройки параметров графики; Кнопка **«Сменить пользователя»** – смена пользователя; Кнопка **«Главное меню»** – выход в главное меню; Кнопка **«Выход»** – выход из программы.



Для запуска программы нажмите «Загрузить».

В случае, если предусмотрена защита посредством USB-ключа, то перед запуском нажмите **«Запросить сессию по USB-ключу»** для активации доступа к программе.

Запуск и выбор модулей осуществляется через окно запуска программы (главное меню).



Окно запуска программы (главное меню)

Для изменения настроек графики и выбора локализации нажмите кнопку



Окно настроек

Нажмите «Применить» для закрытия окна.

В случае, если предусмотрена защита посредством USB-ключа, перед запуском нажмите **«Запросить сессию по USB-ключу»** для активации доступа к программе.

Для запуска модуля нажмите «Загрузить».

Перед входом программа запросит логин, пароль, а также сервер для подключения

Логин	
Логин	
Пароль	
Пароль	
Сервер	
	✓ 🔇
Вход как гость	Вход

Окно авторизации

Введите необходимые логин, и пароль и нажмите на кнопку Вход.

Также вы можете войти в режиме гостя. Для этого нажмите на кнопку **Вход** как гость. Этот режим предназначен для общего ознакомления с интерфейсом модуля, в нем невозможно создание и редактирование сценариев, а также нет сохраненных сценариев.

Вы можете создавать и сохранять IP-адреса серверов. Для этого нажмите на иконку шестерни Фрядом с адресом сервера.



Настройки сервера

- 1 Нажмите чтобы открыть меню программы;
- 2 Нажмите чтобы отредактировать выбранное подключение;
- 3 Нажмите чтобы удалить выбранное подключение.



Управление в режиме виртуальной реальности



1,2 – Курки контроллеров – действие, взаимодействие с объектами и интерфейсом.

3 – Стик правого контроллера – наклоните стик вперед для прицеливания (при прицеливание вращайте стик, выбирая направление), Наклон вправо и влево – поворот.

4 – Сделать Скриншот. Скриншоты сохраняются по адресу:

Этот компьютер\PICO 4\Внутренний общий накопитель\Pictures\Screenshots

5 – Зарезервированная системой кнопка, нажмите для вызова меню PICO, в котором можно выйти из приложения.

6 — Стик левого контроллера — вправо/влево/вверх/вниз — перемещение по локации.

7 – Смещение высоты вверх;

8 – Смещение высоты вниз;

9 – Зарезервированная системой кнопка, нажмите для вызова сервиса Steam VR.

10 –Взаимодействие с объектами. Наведитесь на объект, зажмите кнопку и перемещайте контроллер в направлении куда вам требуется переместить объект



Управление в режиме виртуальной реальности

Распаковка

Откройте коробку, проверьте комплектность. Не протирайте линзы спиртом, т.к. это пластиковые линзы. Для протирки подойдет тряпочка из микрофибры для очков.

Управление в режиме виртуальной реальности

Наденьте шлем на голову, попробуйте, как он прилегает к лицу. Затем отрегулируйте боковые ремни. Для этого переместите два ползунка по обе стороны от соединения с верхним ремнем.

1. Чтобы ослабить боковые ремни, переместите ползунки ближе к соединению с верхним ремнем, а чтобы затянуть их туже, — дальше от соединения.

2. Переместив ползунки, отрегулируйте верхний ремень между ползунками так, чтобы он находился по центру, а боковые ремни были одинаковой длины, когда вы надеваете гарнитуру.

3. Чтобы отрегулировать боковые ремни с помощью ползунков, нужно снять гарнитуру.

Управление в режиме виртуальной реальности

Подключите один конец кабеля USB 3 к порту USB 3.0 на компьютере, а другой — к гарнитуре.



Подключение к ПК к голубому порту USB 3.0



Управление в режиме виртуальной реальности

Запускаем шлем плоской кнопкой справа. Если необходимо настроить границы, то следуйте указаниям на экране.



После настройки границ нажмите Перейти в мир VR.





Вы увидите перед собой панель Быстрые настройки.





Далее откройте **Помощник по трансляции Streaming Assistant** Если его нет на панели, то откройте **Библиотеку** приложений.





Снимите очки и с помощью компьютерной мыши запустите приложение **Streaming Assistant** на своем рабочем столе. Выберите режим подключения USB и нажмите **Продолжить**.

V 9.3.9.1		1	È	Ø	0	-	×
	Выберите режи	м подключен	INS	1			
		J.)				
	Wi-Fi Требуется маршрутизатор Wi-Fi 5 ГГц	USB Требуется кабель или более поздней	USB Faej	і 3.0 рсии			
	Продолжить	Продолжи	ть				
	🔘 Запомн	иль выбор					

Начнется подключение к шлему.

÷	V 9.3.9.1			£	0	0		×
		Трансляция по USB за	апущена. Ожида	ние				
		подключе	ния VR					
		Включите Помощника по тра подключите к теку	нслации на гарнитуре щему устройству	VR.#				
		Посмотреть н	инструкции					
		Не нашли свой	компьютер?					



Наденьте шлем. Нажмите Подключить в списке доступных устройств.



После подключения перед вами появится экран.





Нажмите на системную кнопку для вызова сервиса Steam VR.



Появится окно сервиса Steam VR.





Нажмите на кнопку Рабочие столы.





На экране появится трансляция вашего экрана. Откройте PLCore на своем компьютере и нажмите Запустить.



После загрузки открывается основной интерфейс в VR.



Работа в режиме виртуальной реальности

В режиме VR для начала работы необходимо выбрать нужный вид работ, для этого требуется навести на нужный пункт и нажать на курок правого контроллера, после этого выбираем необходимый сценарий.



Меню выбора сценария

После выбора сценария, откроется меню выбора режима прохождения, в котором необходимо указать в каком режиме будет происходить выполнение работы, либо в режиме обучения, либо в режиме экзамена, а также задать время суток и погодные условия.



Меню выбора режима прохождения

В режиме обучения будут отображаться подсказки, а именно подсветка элементов, с которыми необходимо взаимодействовать, для успешного завершения шага. В режиме экзамена подсказки будут отсутствовать.



Подсветка и подсказка

Для перемещения по локации, необходимо использовать стик левого контроллера.

Для взаимодействия с элементами необходимо подвести контроллер на них и нажать на триггер правого или левого контроллера, после чего данный элемент будет взят. Для того чтобы его положить необходимо повторно нажать триггер на левом или правом контроллере.



Взаимодействие с предметом



Помимо этого, для взаимодействия с некоторыми элементами необходимо использовать другие кнопки, например:



Взаимодействие с элементами через кнопки на контроллере

В части, в которой требуется взлететь и провести полетные испытания аппарата, будет следующее управление:







Полет на дроне

Левый стик:

Вверх – набор высоты полета.

Вниз – сброс высоты полета.

Влево – поворот вокруг своей оси против часовой стрелки.

Вправо – поворот вокруг своей оси по часовой стрелке.

Правый стик:

Вверх – крен вперед.

Вниз – крен назад.

Влево – крен влево.

Вправо – крен вправо.



Устранение проблем и ошибок

При возникновении ошибок в работе с программным обеспечением свяжитесь со специалистом поддержки «Програмлаб». Для этого опишите вашу проблему в письме на почту <u>support@pl-llc.ru</u> либо позвоните по телефону 8 800 550 89 72.

Для того чтобы специалист смог подключиться к вашему ПК и устранить проблемы вам необходимо запустить ПО для дистанционного управления ПК Anydesk и сообщить данные для доступа.

Приложение Anydesk можно найти на USB-носителе с дистрибутивом. Вставьте USB-носитель в ПК и запустите файл с названием Anydesk.exe

После того как приложение скачано нужно запустить его. Необходимый файл называется AnyDesk.exe и лежит папке «Загрузки».

При первом запуске может возникнуть окно с требованием предоставить разрешение. Необходимо нажать на кнопку Разрешить доступ.

Для того, чтобы к вашему компьютеру мог подключиться другой пользователь, необходимо ему передать специальный адрес, который называется «Это рабочее место». Сообщите этот адрес специалисту.



Окно Anydesk с адресом

После того как специалист введет переданный вами адрес вам нужно будет подтвердить разрешение на доступ к вашему ПК. Откроется табличка с вопросом «Принять» или «Отклонить» удаленное соединение. Нажмите «Принять».



Окно Anydesk Принять/Отклонить

На этом настройка удаленного соединения завершена: специалист получил доступ к вашему ПК. В случае необходимости продолжайте следовать инструкциям специалиста.



ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ТРЕНАЖЕРЫ - СИМУЛЯТОРЫ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАКЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ VR И AR КОМПЛЕКСЫ

